

- **IMPRIMANTE POUR CHAMPMETRE
C.A 43**
- **PRINTER FOR C.A 43 FIELDMETER**



06-96

Code 906 120 368 - Ed. 1

Austria : CA Ges.m.b.H - Slamastrabe 29 / 3 - 1230 Wien - Tel : (1) 61 61 9 61 - Fax : (1) 61 61 9 61 61
Deutschland : CA GmbH - Honsellstrabe 8 - 77694 Kehl / Rhein - Tel : (07851) 50 52 - Fax : (07851) 7 52 90
Espana : CA Iberica - C/Roger de Flor N° 293, 4° 1ª - 08025 Barcelona - Tel : (93) 459 08 11 - Fax : (93) 459 14 43
Italia : AMRA CA SpA - via Torricelli, 22 - 20035 Lissone (MI) - Tel : (039) 2 45 75 45 - Fax : (039) 48 15 61
Schweiz : CA AG - Einsiedlerstrabe 535 - 8810 Horgen - Tel : (01) 727 75 55 - Fax : (01) 727 75 56
UK : CA UK Ltd - 853 Plymouth road - Slough Trading Estate - Slough - Berks SL1 4LP - Tel : (1753) 696 433 - Fax : (1753) 696 172
USA : CA Inc - 99 Chauncy Street - Boston MA 02111 - Tel : (617) 451 0227 - Fax : (617) 423 2952
USA : CA Inc - 15 Faraday Drive - Dover NH 03820 - Tel : (603) 749 6434 - Fax : (603) 742 2346

190, rue Championnet - 75876 PARIS Cedex 18 - FRANCE
Tél. (33) 01 44 85 44 85 - Télex 269816 - Fax (33) 01 46 27 73 89

FRANCAIS
ENGLISH

Mode d'Emploi
User's Manual

E 5
PRINTER



⚠ PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ⚠

- Pour alimenter l'imprimante, n'utilisez que l'adaptateur AC fourni en accessoire
- Ne cognez pas, ne laissez pas tomber l'imprimante
- Ne l'installez pas dans un endroit trop chaud, trop froid, trop humide, exposé directement au rayonnement solaire ou à des champs électromagnétiques, ni dans une atmosphère corrosive ou poussiéreuse
- N'éteignez pas l'imprimante tant que la tête d'impression n'a pas regagné sa position de repos (à l'extrême gauche)
- Débranchez l'adaptateur AC du réseau lorsque l'imprimante n'est plus utilisée
- Ne démontez pas l'imprimante, ne tentez pas de la réparer par vous-même

- Conservez le papier thermique en un endroit tempéré, sec et abrité de la lumière
- Ne frottez pas le papier avec des objets durs
- Ne laissez pas le papier à proximité de solvants organiques
- Ne laissez pas trop longtemps le papier en contact avec des films PVC, gommages ou bandes adhésives
- N'utilisez que le papier spécifié, proposé en rechange

CHARGEMENT DU PAPIER

Basculer l'interrupteur sur la position marche.
 Découper l'extrémité du rouleau en pointe, selon un V inversé (voir ci-joint).
 Ouvrir le couvercle de protection papier sur l'imprimante, puis introduire la pointe dans l'orifice. Avancer le papier à la main jusqu'à le faire déboucher dans la fente avant.

N.B. : Placer le rouleau de papier sur le couvercle facilite son introduction.

Presser la touche Paper Feed jusqu'à ce que le papier sorte bien droit et bien lisse.

Lorsque le papier est correctement installé, le témoin Off-line cesse de clignoter et reste allumé.

Lorsque l'on arrive au bout du rouleau, des lignes rouges apparaissent sur les deux côtés du papier.



UTILISATION

Mettre l'adaptateur opto-électrique livré avec le C.A 43 sur la position "DCE". (voir mode d'emploi de l'adaptateur).

Raccorder l'adaptateur opto-électrique à l'imprimante E5.

Positionner les mini-commutateurs situés sous l'imprimante dans la configuration suivante:

SW1								SW2					
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6
OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON

POUR COMMANDER

- **Imprimante E5** réf. **P01.1597.15B**
 livrée avec adaptateur secteur et rouleau de papier thermique

Rechanges :

- adaptateur opto-électrique pour C.A 43 réf. P01.1672.04
- papier thermique (jeu de 5 rouleaux) réf. P01.1018.42

English

⚠ SAFETY INSTRUCTIONS / LOADING THE PAPER

Refer to manufacturer's manual.

USE

Set the opto-electronic adaptor provided with the C.A 43 to the position "DCE". (see user's manual).
 Then connect the opto-electronic adaptor to the E5 printer.

Set the microswitches, located on the bottom, as below:

SW1								SW2					
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6
OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON

TO ORDER

- **E5 PRINTER** réf. **P01.1597.15B**
 supplied with AC adaptor and a paper roll

Spares :

- opto-electronic adaptor for C.A 43 réf. P01.1672.04
- thermal paper (set of 5 rolls) réf. P01.1018.42