

# SECUR®60Classic

Lasttrennschalter mit Sicherungen/Sicherungshalter – Anwendungsanweisung


Switch disconnecter - Application Instruction

Seccionador vertical con fusibles - Instrucciones de aplicación

Interrupteur-sectionneur-fusible - Notice d'application

Sezionatori e basi per fusibili - Istruzione d'applicazione

隔离开关熔断器组\熔断器开关 - 安装说明



**Achtung:** Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung unterbrechen, um Unfälle zu vermeiden. Die Geräte müssen in einem passenden Gehäuse eingebaut und gegen Verschmutzung geschützt werden. Inbetriebsetzung und Wartung nur durch Fachpersonal!

**Attention:** To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing. Install in suitable enclosure. Keep free from contaminants. To be commissioned and maintained only by qualified personnel!


**Atención:** Con el objeto de evitar accidentes, hay que desconectar la alimentación eléctrica antes de realizar el montaje y la puesta en marcha. Debe instalarse en una caja o armario apropiado. Debe protegerse el producto de los ambientes agresivos. La puesta en marcha y el mantenimiento ha de hacerlo exclusivamente por personal especializado!

**Attention:** Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur afin d'éviter tout accident. Prévoir une mise en coffret ou armoire appropriée, protéger le produit contre les environnements agressifs. Mise en service en entretien: seulement par du personnel spécialisé!

**Attenzione:** Per prevenire infortuni, togliere tensione prima dell'installazione o manutenzione. Installare in custodia idonea. Tenere lontano da contaminanti. Messa in servizio e manutenzione solo da personale specializzato!


**注意:** 安装前或检修前应切断电源, 以防事故。开关应安装在适合的箱体内, 同时应 做好防污染保护。只有专业人员才能做运行、维护、保养的工作。

## 1. Schienensystem Busbar system




1.1

## 2. Montage SECUR®60Classic Assembly SECUR®60Classic




1.2




2.1

**! Bemessungsbelastungsfaktor  
Rated diversity factor IEC/EN61439-3 Tab.101**

## 3. Demontage SECUR®60Classic Disassembly SECUR®60Classic




2.2






3.1

## 4. Einsetzen der Sicherung Insert of the fuse






4.1



ALLES MIT SPANNUNG




**Reduziereinsatz für Sicherungen D01  
Reducing Set for D01-Fuses**




**5. Leitung anschließen  
Connection of the cable**




**6. Einschalten SECUR®60Classic  
Switch on SECUR®60Classic**



**7. Abschließen im Zustand AUS  
SECUR®60Classic  
Locking at OFF position  
SECUR®60Classic**



**8. Plombieren im Zustand EIN  
SECUR®60Classic  
Sealing at ON position  
SECUR®60Classic**



**9. Ausbrechen der Abdeckungen / Leitung verlegen  
Break out of covers / cable routing**

